



CONFORT ACOUSTIQUE DURABLE



CONFORT, ACOUSTIQUE, ET DURABLE SOUS-COUCHE

NO.2025-01

DURAPAD™

JUSQU'À IIC 72

RAPIDE ET FACILE À INSTALLER

INSTALLATION DE DALLES DE MOQUETTE

- 1** Assurez-vous que le sous-plancher soit propre et sec.
- 2** Collez le DURAPAD 2MM sur le sous-plancher à l'aide d'un adhésif pour moquette haute performance et en utilisant la truelle appropriée*. Toujours installer le côté noir vers le bas. Pour minimiser les flancs, laissez un petit excédent de sous-couche autour du périmètre de l'installation. Dans les coins, pliez légèrement la sous-couche de façon à ce qu'une partie s'incurve vers le haut du mur.
- 3** Les coutures du DURAPAD 2MM doivent être bien serrées et, de préférence, collées avec du ruban adhésif.
- 4** Collez le DURAPAD 2MM sur la dalle de moquette à l'aide d'un adhésif haute performance pour moquette et en utilisant la truelle adéquate*. Toujours installer avec le côté noir vers le bas.
- 5** Après la pose du revêtement de sol fini, coupez soigneusement l'excédent de la sous-couche le long du périmètre de manière à ce qu'elle soit au même niveau que la surface du sol. Respectez toujours les spécifications du fabricant du revêtement de sol.



Attention:

L'utilisation d'une colle de mauvaise qualité, d'un type incorrect ou d'une méthode d'application inadaptée sur le site peut entraîner des problèmes d'installation.

Lorsque vous suivez la procédure de double encollage, envisagez d'utiliser une truelle en U de 1/8" x 1/8" x 1/8" pour une couverture uniforme de l'adhésif

INSTALLATION D'UN PLANCHER EN VINYLE

- 1 **Le sous-plancher doit être propre, sec et vérifier qu'il n'y a pas d'humidité excessive. Une membrane étanche peut être nécessaire.**
- 2 **Pour les installations flottantes (LVP ou LVT à encliquetage), dérouler DURAPAD 2MM perpendiculairement à la direction du revêtement. Emboîter les bords de chaque rangée sans les faire se chevaucher. Utiliser du ruban adhésif pour fixer les joints. Découper la sous-couche autour des murs et des obstacles à l'aide d'un couteau utilitaire. Respectez toujours les spécifications du fabricant du revêtement de sol.**
- 3 **Pour les installations collées (LVP ou LVT), dérouler le DURAPAD 2MM de la même manière que ci-dessus. Fixer la sous-couche avec un adhésif à base d'uréthane. Fixer tous les joints avec du ruban adhésif en toile et laisser la sous-couche se stabiliser selon le temps de séchage de l'adhésif. Utiliser l'adhésif et la truelle spécifiés, et suivre les spécifications du fabricant du revêtement de sol lors de l'adhésion du LVP/LVT au DURAPAD 2MM.**

GARANTIE

Les membranes Dura sont garanties pour conserver leur fermeté, leur résilience et leur porosité pendant toute la durée de vie utile du revêtement de sol sous lequel elles sont installées. Cette garantie s'applique à tous les types d'installations intérieures. Dans le cas d'une défaillance confirmée du produit due à un défaut de fabrication, nous remplacerons la section défectueuse de la membrane par un nouveau produit équivalent, sans frais.

Cette garantie s'applique uniquement si le produit est utilisé conformément à nos instructions et pour l'usage auquel il est destiné. Elle ne couvre pas les défauts ou les défaillances dus à une utilisation inappropriée ou à une mauvaise utilisation.



Find us in
MasterSpec®
Powered by Deltek Specpoint®



DÉCOUVREZ-EN PLUS

CONFORT ACOUSTIQUE DURABLE



Pour les planchers en bois d'ingénierie et les planchers stratifiés

VOUS AVEZ BESOIN DE:

DURA-SON
DURA-SON MB

REVÊTEMENT À MULTIPLES COUCHES RÉSILIENTES

VOUS AVEZ BESOIN DE:

DURACOUSTIC



Pour les tapis et les dalles de moquette

VOUS AVEZ BESOIN DE:

DURACUSHION (Tapis)
SUPERDURA (Tapis)
PROTECTOR (Tapis)
DURALUX (Tapis)

DURAPAD (Dalle de moquette)
DURAQUIET (Dalle de moquette)

REVÊTEMENT À MULTIPLES COUCHES RÉSILIENTES

VOUS AVEZ BESOIN DE:

DURACOUSTIC

La durabilité de nos produits est la solution à tous vos besoins acoustiques. Ils dureront longtemps et conserveront leurs qualités acoustiques et de confort tout au long de leur vie.



Pour la céramique

VOUS AVEZ BESOIN DE:
DURAQUIET

REVÊTEMENT À MULTIPLES COUCHES RÉSILIENTES

VOUS AVEZ BESOIN DE:
DURACOUSTIC



Pour le vinyle

VOUS AVEZ BESOIN DE:
DURAPAD (LVT/LVP)
DURAQUIET (LVT/LVP/Feuille de vinyle)

REVÊTEMENT À MULTIPLES COUCHES RÉSILIENTES

VOUS AVEZ BESOIN DE:
DURACOUSTIC



CONFORT ACOUSTIQUE DURABLE

8525 CHEMIN DELMEADE, MONTREAL
QC H4T 1M1

1-800-295-4126

INFO@DURAUNDERCUSHIONS.COM

WWW.DURACUSHION.COM

