



CONFORT ACOUSTIQUE ÉCORESPONSABLE



SOUS-COUCHE CONFORTABLE, ACOUSTIQUE, ET ÉCORESPONSABLE

NO.2026

DURAQUIET™

JUSQU'À IIC 74

RAPIDE ET FACILE À INSTALLER

PROCÉDURE D'INSTALLATION POUR LA CÉRAMIQUE ET LA PIERRE NATURELLE

1

Suivez les instructions du fabricant de tuiles en céramique et en pierre naturelle.

2

Les exigences relatives à la pose et au sous-plancher doivent être conformes aux normes TCA ou TCC.

3

Le sous-plancher en béton doit être propre et sec, vérifiez qu'il n'y a pas d'humidité excessive. Une membrane étanche peut être nécessaire.

4

Les zones nécessitant un remplissage ou un nivellement doivent être préparées à l'aide d'un produit autonivelant.

5

Installez une bande d'isolation périphérique ou de la mousse le long du périmètre du mur de l'ensemble du sous-plancher et autour de toute protubérance au niveau du périmètre.

6

Collez DURAQUIET à l'aide d'un adhésif à base d'uréthane et assemblez les joints en veillant à ne pas faire chevaucher la membrane.

7

Passez immédiatement un rouleau de 50-75 lb sur le sol pour assurer un transfert correct de l'adhésif, en commençant par la largeur, puis la longueur.

8

Appliquez le mortier à couche mince sur DURAQUIET, comme indiqué par le fabricant de mortier.

9

Procédez au jointoiment des tuiles à l'aide d'un coulis modifié par des polymères ou d'un coulis époxyde à 100% de matière solide.

Attention :

La membrane de gypse doit d'abord être scellée à l'aide d'un scellant pour sol avant d'appliquer un adhésif uréthane à séchage humide. L'utilisation d'un adhésif de mauvaise qualité, d'un type incorrect ou d'une méthode d'application inadéquate peut causer des problèmes d'installation. Veuillez contacter Dura Undercushions pour de l'aide quant à l'installation.



PROCÉDURE D'INSTALLATION POUR LES PLANCHERS EN VINYLE

- 1 Le sous-plancher en béton doit être propre et sec, vérifiez qu'il n'y a pas d'humidité excessive. Une membrane étanche peut être nécessaire.
- 2 Les zones nécessitant un remplissage ou un nivellement doivent être préparées à l'aide d'un produit autonivelant.
- 3 Collez DURAQUIET à l'aide d'un adhésif à base d'uréthane et assemblez les joints en veillant à ne pas faire chevaucher la membrane.
- 4 Passez immédiatement un rouleau de 50-75 lb sur le sol pour assurer un transfert correct de l'adhésif, en commençant par la largeur, puis la longueur.
- 5 Scellez DURAQUIET avec un adhésif à base d'uréthane qui durcit à l'humidité.
- 6 Collez la tuile ou le plancher de vinyle sur DURAQUIET en utilisant l'adhésif acrylique recommandé par le fabricant de vinyle.

GARANTIE

Les membranes Dura sont garanties pour conserver leur fermeté, leur résilience et leur porosité pendant toute la durée de vie utile du revêtement de sol sous lequel elles sont installées. Cette garantie s'applique à tous les types d'installations intérieures. Dans le cas d'une défaillance confirmée du produit due à un défaut de fabrication, nous remplacerons la section défectueuse de la membrane par un nouveau produit équivalent sans frais.

Cette garantie s'applique uniquement si le produit est utilisé conformément à nos instructions et pour l'usage auquel il est destiné. Elle ne couvre pas les défauts ou les défaillances dus à une utilisation inappropriée ou à une mauvaise utilisation.



Find us in
MasterSpec[®]
Powered by Deltek Specpoint[®]



DÉCOUVREZ-EN PLUS

CONFORT ACOUSTIQUE DURABLE



**Pour les planchers en
bois d'ingénierie et les
planchers stratifiés**

VOUS AVEZ BESOIN DE :

DURA-SON
DURA-SON MB

**REVÊTEMENT À MULTIPLES
COUCHES RÉSILIENTES**

VOUS AVEZ BESOIN DE :
DURACOUSTIC



**Pour les tapis et les
dalles de moquette**

VOUS AVEZ BESOIN DE :

DURACUSHION (Tapis)
SUPERDURA (Tapis)
PROTECTOR (Tapis)
DURALUX (Tapis)

DURAPAD (Dalle de moquette)
DURAQUIET (Dalle de moquette)

**REVÊTEMENT À MULTIPLES
COUCHES RÉSILIENTES**

VOUS AVEZ BESOIN DE :
DURACOUSTIC

La durabilité de nos produits est la solution à tous vos besoins acoustiques. Ils dureront longtemps et conserveront leurs qualités acoustiques et de confort tout au long de leur vie.



Pour la céramique

VOUS AVEZ BESOIN DE :
DURAQUIET

**REVÊTEMENT À MULTIPLES
COUCHES RÉSILIENTES**

VOUS AVEZ BESOIN DE :
DURACOUSTIC



Pour le vinyle

VOUS AVEZ BESOIN DE :
DURAPAD (LVT/LVP)
DURAQUIET (LVT/LVP/Feuille de vinyle)

**REVÊTEMENT À MULTIPLES
COUCHES RÉSILIENTES**

VOUS AVEZ BESOIN DE :
DURACOUSTIC



CONFORT ACOUSTIQUE ÉCORESPONSABLE

**8525 CHEMIN DELMEADE, MONTREAL
QC H4T 1M1**

1-800-295-4126

INFO@DURAUNDERCUSHIONS.COM

WWW.DURACUSHION.COM

