

 **DURA**®

CONFORT ACOUSTIQUE ÉCORESPONSABLE



---

**SOUS-COUCHE CONFORTABLE, ACOUSTIQUE, ET ÉCORESPONSABLE**

**NO.2026**

---

**SUPER DURA**

**JUSQU'À IIC 94**

# RAPIDE ET FACILE À INSTALLER

## PROCÉDURE D'INSTALLATION PAR DOUBLE ENCOLLAGE



VIDÉO D'INSTALLATION

- 1**  
**SUPER DURA** doit être posé côté noir vers le bas.
- 2**  
Alignez les joints de **SUPER DURA** perpendiculairement aux joints du tapis. Si cela n'est pas possible, respectez une distance minimale de 6" par rapport aux joints du tapis. Envisagez de poser le tapis à sec à ce stade.
- 3**  
Appliquez un adhésif multi-usages de qualité à l'aide d'une truelle appropriée\*, en l'étalant uniformément sur la surface du sol conformément aux instructions du fabricant de l'adhésif.
- 4**  
Après le temps de séchage indiqué, placez la surface noire de **SUPER DURA** sur l'adhésif, alignez fermement les joints et exercez une légère pression sur la membrane à l'aide d'un rouleau afin d'assurer un bon contact avec l'adhésif.
- 5**  
Coupez l'excédent de **SUPER DURA** sur le périmètre de la pièce.
- 6**  
Étendre l'adhésif multi-usages de qualité sur la surface de **SUPER DURA** à l'aide d'une truelle\*, en suivant les instructions du fabricant de l'adhésif. Après le temps de séchage indiqué, placer le tapis sur **SUPER DURA**, recouvert de l'adhésif.
- 7**  
Suivez les instructions du fabricant lors de la préparation et de l'installation du tapis, en accordant une attention particulière aux joints et aux ondulations lors de la pose finale.
- 8**  
Laisser sécher l'adhésif avant d'exposer le revêtement au trafic piétonnier.

### Attention :

L'utilisation d'un adhésif de mauvaise qualité, d'un type incorrect ou d'une méthode d'application inadéquate peut causer des problèmes d'installation. Veuillez contacter Dura Undercushions pour l'installation de **SUPER DURA** sous une carquette ou un tapis d'escalier.

\*Lorsque vous suivez la procédure d'installation à double encollage, pensez à utiliser une truelle en U de 1/8" x 1/8" x 1/8" pour obtenir une couverture uniforme de l'adhésif.



---

## PROCÉDURE D'INSTALLATION AVEC BANDES À GRIFFES ET EXTENSION

- 1 Mesurez la longueur et la largeur de la pièce et coupez SUPER DURA aux dimensions voulues, en laissant un espace de 1/2" autour du périmètre de la pièce.
- 2 SUPER DURA doit être posé côté noir vers le bas. Veillez à ce qu'il couvre toute la surface de la pièce.
- 3 Utilisez du ruban adhésif double face pour fixer les bords de SUPER DURA au sol le long du périmètre de la pièce, en laissant un espace de 1/2" sur les rebords.
- 4 Installez des bandes à griffes sur le périmètre de la pièce, en veillant à laisser un espace de 1/4" entre la bande et le mur.
- 5 Tendez le tapis sur SUPER DURA et insérez le tapis dans l'espace entre la bande à griffes et le mur à l'aide d'un coup de genou ou d'un tendeur de tapis à levier.
- 6 Utilisez un couteau à tapis pour couper tout excès de tapis le long des bords de la pièce.

---

## GARANTIE

Les membranes Dura sont garanties pour conserver leur fermeté, leur résilience et leur porosité pendant toute la durée de vie utile du revêtement de sol sous lequel elles sont installées. Cette garantie s'applique à tous les types d'installations intérieures. Dans le cas d'une défaillance confirmée du produit due à un défaut de fabrication, nous remplacerons la section défectueuse de la membrane par un nouveau produit équivalent sans frais.

Cette garantie s'applique uniquement si le produit est utilisé conformément à nos instructions et pour l'usage auquel il est destiné. Elle ne couvre pas les défauts ou les défaillances dus à une utilisation inappropriée ou à une mauvaise utilisation.



Find us in  
**MasterSpec**<sup>®</sup>  
Powered by Deltek Specpoint<sup>®</sup>



# DÉCOUVREZ-EN PLUS

## CONFORT ACOUSTIQUE DURABLE



**Pour les planchers en  
bois d'ingénierie et les  
planchers stratifiés**

**VOUS AVEZ BESOIN DE :**

**DURA-SON**  
**DURA-SON MB**

**REVÊTEMENT À MULTIPLES  
COUCHES RÉSILIENTES**

**VOUS AVEZ BESOIN DE :**  
**DURACOUSTIC**



**Pour les tapis et les  
dalles de moquette**

**VOUS AVEZ BESOIN DE :**

**DURACUSHION (Tapis)**  
**SUPERDURA (Tapis)**  
**PROTECTOR (Tapis)**  
**DURALUX (Tapis)**

**DURAPAD (Dalle de moquette)**  
**DURAQUIET (Dalle de moquette)**

**REVÊTEMENT À MULTIPLES  
COUCHES RÉSILIENTES**

**VOUS AVEZ BESOIN DE :**  
**DURACOUSTIC**

La durabilité de nos produits est la solution à tous vos besoins acoustiques. Ils dureront longtemps et conserveront leurs qualités acoustiques et de confort tout au long de leur vie.



---

### Pour la céramique

**VOUS AVEZ BESOIN DE :**  
**DURAQUIET**

---

### REVÊTEMENT À MULTIPLES COUCHES RÉSILIENTES

**VOUS AVEZ BESOIN DE :**  
**DURACOUSTIC**



---

### Pour le vinyle

**VOUS AVEZ BESOIN DE :**  
**DURAPAD (LVT/LVP)**  
**DURAQUIET (LVT/LVP/Feuille de vinyle)**

---

### REVÊTEMENT À MULTIPLES COUCHES RÉSILIENTES

**VOUS AVEZ BESOIN DE :**  
**DURACOUSTIC**



CONFORT ACOUSTIQUE ÉCORESPONSABLE

---

**8525 CHEMIN DELMEADE, MONTREAL  
QC H4T 1M1**

---

**1-800-295-4126**

---

**INFO@DURAUNDERCUSHIONS.COM**

---

**[WWW.DURACUSHION.COM](http://WWW.DURACUSHION.COM)**

